

Handleiding E-Drive LED 5 standen display

Neemt u a.u.b. deze handleiding zorgvuldig door voor de beste prestaties van uw E-Drive ombouwset of uw elektrische fiets.



Wandelfunctie:

Zodra u deze knop 2-3 seconden indrukt zal de fiets met 6km/h vooruit gaan. Dit kan erg handig zijn als u bijvoorbeeld een loopbrug of een kelder-box uit moet lopen.

Low power knop:

Met deze knop kunt u het ondersteuningsniveau verlagen. Van stand zes tot stand nul.

High power knop:

Met deze knop kunt u het ondersteuningsniveau verhogen. Van nul tot stand zes

Accu indicator:

Deze leds geven weer hoeveel spanning er nog in uw accu zit. Hiermee kunt u een inschatting maken hoe ver u nog kunt rijden.

LET OP! Wanneer u optrekt in een hoge mate van ondersteuning zal de spanning in de accu dalen. De indicator zal dan een truglopend aantal led's vertoren. Wanneer u op de kruissnelheid zit die bij het ondersteuningsniveau hoort dan laat de indicator weer de accurate spanningsstatus van de accu zien.

Standen indicator:

Deze leds geven aan in welk ondersteuningsniveau van 1 tot vijf de ombouwset staat. Waarin 1 de minste mate van ondersteuning is en vijf de krachtigste ondersteuning.

Aan - uit knop:

Met deze knop kunt u de ondersteuning in en uitschakelen. De ondersteuning zal ook automatisch uit gaan na vijf minuten als deze niet is gebruikt.

Verlichting:

Als de verlichting van de fiets is aangesloten op de elektrische ondersteuning kan deze middels deze knop aan en uit worden gezet.



E-DRIVE
ELECTRIC BICYCLE SYSTEM